



Anvisning

Sida	1(2)
Datum	2015-12-01
Diarienummer	1.3-941/2015
Handläggare	Stefan Carlsson
Versionsnummer	2.0
Godkännare	Niklas Cedstedt
Dokumentnummer	N-09-008 Anvisning Nexans Husnod N-HNS 48

Nexans Husnodsskåp N-HNS 48 fiber

Installations- och monteringsanvisning



1. Produktbeskrivning

Yttermått skåp

- Bredd 552 mm
- Höjd 650 mm
- Djup 320 mm

Vikt i grundutförande är 10kg.

Skåpet levereras komplett inklusive

- 2 st kassetter
- Kabelklämmor mm.
- Låscylinder typ Nexans

I varje kassett skarvas 24 fiber (4r).

2. Användningsområde

Husnod för 48 fiber.

Utrymmet vid den vänstra luckan är Stokabs.

Utrymmet vid den högra luckan är Stokabs partner där fastighetsnätet kopplas in.

3. Installation

Märkning

Inkommande kabel märks synligt utanför skåpet. Observera att vid utnyttjande av "midspan" funktion byter kabeln namn vid ingång/utgång. På insidan av skåpet buntas fiber och märks med spår nummer.

Kontaktdonet märks med nummer invid mellanstycket där "1" är längst upp längst in, "4" längst upp, längst ut och "48" längst ned, längst ut.

Installation

Klipp kabeln 1200 mm från märkningen.
(använd rivtråd om det finns för att skala kabeln)

Spårkärnan klippas 70 mm från mantelkanten.

Skruva fast kabeln i den vänstra bakre fästpunkten med hjälp av tillbehör medskickat i separat påse.

Banden leds i plastclips (LWS-A, 30005709) längs baksidan och in i kassetten som är fäst på den vänstra fällbara hyllan. Även på hyllan finns perforerade hål för plastclips.

Självhäftande bandfiberhållare sätts på plats i kassettingången. Placera försiktigt ner fiberbanden stående i bandfiberhållarens spår. "Såga" ner fiberbanden i spåren.

Vid "midspan" installation finns hål i botten på skåpet, ett förvaringsfack för de fibrer som skall slingas.

Fiberbandet klippas efter önskad längd (700 mm i kassetten). Efter svetsning slingas fibrerna enligt bild. På skåpets monteringsplåt fästs slingorna med hjälp av plastclips. Delen där förgreningen mellan band och enskilda fiber sker (fanouten) placeras i självhäftande kabelclips i skåpet botten.

Man skall under hela arbetet se till att alla fiber får en gynnsam böjradie även när luckan fälls upp.

