

Anvisning

Sida	1(1)
Datum	2015-12-01
Diarienummer	1.3-942/2015
Handläggare	Stefan Carlsson
Versionsnummer	2.0
Godkännare	Niklas Cedstedt
Dokumentnummer	N-09-010 Anvisning Ericsson Husnod 80f

INSTALLATIONSANVISNING ERICSSON 80f HUSNODSSKÅP

- Mantla av 2 meter kabel.
 - Märk fiberenhet (tuber eller ribbon) 750mm från mantelkant. [A]
 - Välj rätt kabelgenomföring. [B]
 - Montera kabel i genomföring.
-
- Lossa dragavlastarfästet från skåp. [C]
 - Träd i fiberenhet i skyddsslang. [D]
 - Montera tillbaka kabelgenomföringen i skåp.
 - Träd fiberenheten på undersidan utav dragavlastaren, skruva fast FRP-stav och montera tillbaka dragavlastaren i skåpet. [se bild 2]
 - Preparera in fiber i kassett. (tub avslutas 30mm från kassettens ingång, säkra med buntband). [se bild 3]
-
- Dra en 200mm lång slang (30mm instick) mellan kassett 1 och 5, säkra med buntband. [se bild 4]
 - Prepa fanouter och slinga in överlängd runt lämpliga guider. Träd i fiberband i skyddsslang till kassett. [se bild 5]




Bild 3




Bild 2




Bild 1




Bild 4




Bild 5